

# Umkehrosmosesystem GP-Slim Universal

## Anschlüsse:

**Inlet Water:** Kaltwassereingang | Hier stecken Sie den dickeren Schlauch (3/8Zoll) ein, der durch den T-Stück Anschlussadapter mit dem Kaltwasseranschluss verbunden ist.

**Useless Water:** Abwasserausgang | Hier stecken Sie einen dünnen Schlauch (1/4Zoll) ein. Der Schlauch führt zur Abwasserschelle am Siphon oder zum freien Spülauslauf. (wenn optional gewählt).

**Purified Water:** Ausgang Umkehrosmosewasser | Hier stecken Sie einen dünnen Schlauch (1/4Zoll) ein. Der Schlauch führt Richtung Wasserhahn. In diese Leitung setzen Sie die optionalen Nachfolgemodule, wie Keimsperre, zusätzliche Geschmacksfilter (T33), Mineralisierung & Energetisierung. Die letzte Stufe vor dem Wasserauslauf sollte das UMH Gerät oder ein alternatives Modul für Vitalisierung & Strukturierung sein. Bitte beachten Sie eventuell angegebene Durchflussrichtungen der Module. Bei UMH Geräten spielt die Durchflussrichtung keine Rolle, wir empfehlen allerdings den Einbau wie im Bild. (Senkrecht, UMH Schrift korrekt lesbar, damit die innere Pyramide nicht auf dem Kopf steht, Wasserfluss von oben nach unten wäre optimal, aber nicht zwingend)



T-Stück Anschlussadapter für Kaltwasseranschluss



Abwasser-Anschluss-Schelle (Einbaubeispiel)



**\*wichtiger Hinweis:** Falls Sie eine Keimsperre verwenden, setzen Sie Diese bitte erst nach Einspülen der Filter ein, weil die feine Keimsperre durch, die zu Beginn abgegebenen Produktionsrückstände, „verblocken“ kann!

**Videos & Anleitung:** [www.SlimUniversal.grueneperlen.com](http://www.SlimUniversal.grueneperlen.com)

**Es gibt trotzdem Unklarheiten bzw. Fragen zur Installation?  
Ich helfe Ihnen gern! Telefon +49 163 9163787  
SuperChat: [www.superchat.grueneperlen.com](http://www.superchat.grueneperlen.com)**

