

Montageanleitung memonizerWATCH

Renature
your Life



Nutzen

Die clevere Lösung für Smartwatches und Fitnessstracker.

Einsatzgebiet

Der memonizerWATCH eignet sich für den dauerhaften Einsatz an einer Smartwatch oder Funkuhren aller Art. Er wird direkt am Uhrenarmband, möglichst nahe am Uhrengehäuse angebracht.

Lieferumfang

- memonizerWATCH in der Transportverpackung
- Gummiring zur Befestigung

Merkmale

- einfache Bedienung
- hoher Benutzungskomfort
- wasserfest



Use

The clever solution for smartwatches and fitness trackers.

Mission

The memonizerWATCH is suitable for permanent use on a smartwatch or any type of radio-controlled watch. It is attached directly to the watch strap, as close as possible to the watch case.

Notice

- memonizerWATCH in the transport packaging
- Rubber ring for attachment

Features

- easy handling
- high comfort of use
- waterproof



Usar

La solución inteligente para relojes inteligentes y rastreadores de actividad física.

Misión

El memonizerWATCH es adecuado para uso permanente en un reloj inteligente o cualquier tipo de reloj controlado por radio. Se fija directamente a la correa del reloj, lo más cerca posible de la caja del reloj.

Aviso

- memonizerWATCH en el embalaje de transporte
- Anillo de goma para fijación

Características

- fácil de manejar
- alto confort de uso
- impermeable



Utiliser

La solution intelligente pour les montres connectées et les trackers de fitness.

Mission

Le memonizerWATCH est adapté à une utilisation permanente sur une smartwatch ou tout type de montre radio-pilotée. Il se fixe directement sur le bracelet de la montre, au plus près du boîtier de la montre.

Remarquer

- memonizerWATCH dans l'emballage de transport
- Anneau en caoutchouc pour la fixation

Caractéristiques

- application simple
- grand confort d'utilisation
- imperméable



Usare

La soluzione intelligente per smartwatch e fitness tracker.

Misone

Il memonizerWATCH è adatto per l'uso permanente su uno smartwatch o qualsiasi tipo di orologio radiocomandato. Si attacca direttamente al cinturino dell'orologio, il più vicino possibile alla cassa dell'orologio.

Avviso

- memonizerWATCH nella confezione di trasporto
- Anello in gomma per il fissaggio

Caratteristiche

- semplice applicazione
- elevato comfort di utilizzo
- impermeabile

Montageanleitung memonizerWATCH

Renature
your Life



Farbvariante

- Grau
- Schwarz

Material

Das Gehäuse des memonizerWATCH besteht aus einer extra leichten Kunststoff-Spezialmischung. Im Inneren befindet sich das memon-Speicherelement.



Material

- Grey
- Black

Material

The housing of the memonizerWATCH consists of an extra-light special plastic mixture. Inside is the memon storage element.



Material

- Gris
- Negro

Material

La carcasa del memonizerWATCH se compone de una mezcla de plástico especial extraligera. En el interior se encuentra el elemento de almacenamiento de memon.



Matériel

- Gris
- Noir

Matériel

Le boîtier du memonizerWATCH est constitué d'un mélange plastique spécial extra-léger. À l'intérieur se trouve l'élément de stockage memon.



Materiale

- Grigio
- Nero

Materiale

L'alloggiamento del memonizerWATCH è costituito da una speciale miscela di plastica extraleggera. All'interno si trova l'elemento portamemoniere.



Montageanleitung memonizerWATCH



Handhabung

1. Legen Sie den memonizerWATCH auf die Außenseite des Uhrenarmbandes.
2. Drehen Sie den memonizer der Länge nach um, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
3. Führen Sie das Gummiband unter dem Uhrenarmband durch und hängen Sie es auf der anderen Seite am memonizer ein.
4. Drehen Sie den memonizerWATCH wieder um
5. Schieben Sie den memonizerWATCH möglichst weit zum Uhrengehäuse hin
6. Überprüfen Sie, dass das Gummiband auf der Unterseite parallel liegt



Handling

1. Place the memonizerWATCH on the outside of the watch strap.
2. Turn the memonizer over lengthwise so that the bottom is facing up.
3. Pass the rubber band under the watch strap and hang it on the other side of the memonizer.
4. Turn the memonizerWATCH upside down again
5. Push the memonizerWATCH as far as possible towards the watch case
6. Check that the elastic on the bottom is parallel



Manejo

1. Coloque el memonizerWATCH en la parte exterior de la correa del reloj.
2. Gire el memonizer a lo largo de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
3. Pase la banda elástica por debajo de la correa del reloj y cuélguela en el otro lado del memorizador.
4. Vuelva a poner el memonizerWATCH boca abajo
5. Empuje el memonizerWATCH lo más lejos posible hacia la caja del reloj
6. Comprueba que el elástico de la parte inferior esté paralelo



Manutention

1. Coloque el memonizerWATCH en la parte exterior de la correa del reloj.
2. Gire el memonizer a lo largo de modo que la parte inferior quede hacia arriba.
3. Pase la banda elástica por debajo de la correa del reloj y cuélguela en el otro lado del memorizador.
4. Vuelva a poner el memonizerWATCH boca abajo
5. Empuje el memonizerWATCH lo más lejos posible hacia la caja del reloj
6. Comprueba que el elástico de la parte inferior esté paralelo



Gestione

1. Posizionare il memonizerWATCH all'esterno del cinturino dell'orologio.
2. Capovolgere il memonizer nel senso della lunghezza in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
3. Passare l'elastico sotto il cinturino dell'orologio e appenderlo dall'altro lato del memonizer.
4. Capovolgere nuovamente il memonizerWATCH
5. Spingere il memonizerWATCH il più possibile verso la cassa dell'orologio
6. Verificare che l'elastico sul fondo sia parallelo



Produkt	L x B x H ³⁾	Gewicht ⁴⁾
memonizer WATCH	256 x 17 x 6	< 2