

# Auftisch Umkehrosmose Filtersystem Ropot 2.0 | JG Elegance 4



**Bitte schauen Sie sich die  
entsprechenden Videoinformationen  
zur Inbetriebnahme an.**

**Videoanleitung zur Inbetriebnahme des Auftisch  
Umkehrosmose Filtersystem Ropot 2.0 / Elegance 4:**

**—> [www.ropot2.grueneperlen.com](http://www.ropot2.grueneperlen.com)**

**Bitte mindestens 7-10 mal komplett durchlaufen lassen,  
bevor Sie das Wasser trinken!**

**Info: Die Membranen sind erst nach ca. 40 bis 60 Durchläufen  
eingelaufen und erreichen erst dann die volle Leistung.**  
Selbstverständlich ist die Anlage vorher voll nutzbar, diese Angabe dient nur  
zu Ihrer Information und zum Verständnis, warum die TDS Werte im Laufe  
der Anfangsphase, bei Einsatz neuer Membranen, noch fallen.

---

**Alle Erklärvideos zu Inbetriebnahme, Filterwechsel & Desinfektion:**

**[www.ropotwartung.grueneperlen.com](http://www.ropotwartung.grueneperlen.com)**

**empfohlener Filterwechsel:**

- Vorfilter 1+2 nach 6 Monaten
- Membran nach 24 Monaten.

**Desinfektion empfehlen wir nach 6-12 Monaten.**

**Hinweis:** Heben Sie sich für diesen Zweck bereits gebrauchte Filterstufen 1  
auf. Warum erfahren Sie in unserem Video zur Desinfektion