

AquaVolta Age2Go 2.8 Ergänzung zu bestehenden Anleitung

Neue Funktionen und Abweichungen von der Bedienungsanleitungen



Modus über Startknopf einstellen:

- 1 x gedrückt - 10 Minuten Laufzeit - blau
- 2 x gedrückt - 20 Minuten Laufzeit - violett
- 3 x gedrückt - 40 Minuten Laufzeit - grün
- Ozonwasserfunktion bzw. Selbstreinigung/
Entkalkung der Elektroden und Membrane
- 5 Sekunden gedrückt halten - rot

Folgende Dinge sollten Sie NICHT tun:

- Flüssigkeiten über 60 Grad Celsius einfüllen!
- Wasser mit Kohlensäure einfüllen!
- Andere Flüssigkeiten außer Wasser einfüllen!
- Produktionsmodus OHNE Wasser starten!
- Beim Reinigungsprozess mit Zitronensäure u.a. Desinfektionsmitteln, den Produktionsmodus starten!

Bei Fragen zum Gerät kontaktieren Sie uns gern auch via Whatapp: +49 163 9163787