



FUNKTIONEN VON PROGRAM PLUS/ GEBRAUCHSANLEITUNG

Im Blendtec Mixer ist mit dem neuesten Mikroprozessor ausgestattet: Neun (9) Mischgeschwindigkeiten und dreißig (30) Mischzyklen sind vorprogrammiert und im Gerät gespeichert. Der Mischzyklus wird per Tastendruck konfiguriert. Experimentieren Sie mit Ihren Rezepten und den Programmen, um den optimalen Zyklus für Ihren Bedarf zu finden.

Die dreißig (30) Programmzyklen sind in der Tabelle am Ende dieser Falbelleage aufgeführt. Bitte beachten Sie Folgendes:

- Zyklen 1-6 (mit Light [Leicht] beschriftet) sind für kleinere Mengen nicht-gefrorener Produkte bestimmt
- Zyklen 7-12, (mit Medium [Mittel] beschriftet) sind für mittlere Mengen mit wenig Eiswürfeln bestimmt
- Zyklen 13-17, (mit Heavy [Schwer] beschriftet) sind für große Mengen, gefrorenes Obst und Eiswürfel bestimmt
- Zyklus 18 ermöglicht eine manuelle Beschleunigung bis zur gewünschten Geschwindigkeit. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Dann lassen Sie die Taste los und der Mixer mischt 50 Sekunden lang mit dieser Geschwindigkeit.
- Zyklen 19-24 mischen jeweils 50 Sekunden lang konstant mit der jeweiligen Geschwindigkeit 1, 2, 3, 5, 7 oder 9
- Zyklen 25-30 sind Impulszyklen zum kurzzeitigen Mischen mit den Geschwindigkeiten 1, 2, 3,
- 5, 7 oder 9. Hierbei wird nur gemischt, solange die Taste gedrückt wird.

Drei Standardprofile stehen zur Auswahl (Smoothie, Kaffee, Mehrzweck). Diese werden durch Eingabe des entsprechenden dreistelligen Codes über die Tastatur ausgewählt. Außerdem können Sie Ihr eigenes Profil zusammenstellen. Befolgen Sie dazu die Anleitung unter „Spezialprofil“ in der Tabelle rechts.

Wählen Sie aus den dreißig (30) vorprogrammierten Mischzyklen aus, die in der Tabelle auf der letzten Seite dieser Beilage aufgeführt sind. Sie können natürlich auch Ihre eigenen Programmzyklen für Ihren Blendtec Mixer erstellen. Rufen Sie Blendtec unter der Rufnummer 1-800-253-6383 an und fordern Sie ein Programmierpaket für Ihre Geräte an.

Zum Auswählen des Profils den entsprechenden 3-stelligen Profilkode eingeben

Spezialprofil: 2-4-P	Kaffee: 3-P-1
<p>Schritt 1: Drücken Sie den Code für die Tastenprogrammierung (2-4-P) Schritt 2: Drücken Sie die Taste, die programmiert werden soll Schritt 3: Wählen Sie aus der „Zyklusabelle“ einen Zyklus aus Schritt 4: Geben Sie den 2-stelligen Profilkode ein (im Menü des Programms angezeigt wurde, gibt das Gerät zwei Papirteile aus. Beispiel - Programmieren von Taste 1 für Zyklus 25 Schritt 1: Drücken Sie 2-4-P (Auf der Anzeige erscheint „Buton“ (Taste)) Schritt 2: Drücken Sie Taste 1 (Auf der Anzeige erscheint „Enter Cycle“ (Zyklus eingeben)) Schritt 3: Suchen Sie den Programcode für Zyklus 25 Schritt 4: Drücken Sie P-1</p>	<p>Taste 1 Ice-Cappuccino, klein 14 Sekunden Zyklus 5</p> <p>Taste 2 Ice-Cappuccino groß 20 Sekunden Zyklus 8</p> <p>Taste 3 Ice-Cappuccino, klein 14 Sekunden Zyklus 1</p> <p>Taste 4 Granita, Mittelgroßer Milkshake 12 Sekunden Zyklus 2</p> <p>Taste 5 Großer Smoothie, Großer Smoothie, Joghurt, IQF-Produkte, Eiswürfel 32 Sekunden Zyklus 14</p> <p>Zyklus 29</p>
<p>NEUN (9) MISCHGESCHWINDIGKEITEN</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 Niedrig Hoch</p>	<p>Taste 1 Ice-Cappuccino, klein 14 Sekunden Zyklus 5</p> <p>Taste 2 Ice-Cappuccino groß 20 Sekunden Zyklus 8</p> <p>Taste 3 Ice-Cappuccino, klein 14 Sekunden Zyklus 1</p> <p>Taste 4 Granita, Mittelgroßer Milkshake 12 Sekunden Zyklus 2</p> <p>Taste 5 Großer Smoothie, Großer Smoothie, Joghurt, IQF-Produkte, Eiswürfel 32 Sekunden Zyklus 14</p> <p>Zyklus 29</p>
<p>Smoothie: 3-P-2</p> <p>Taste 1 Kleiner Smoothie, ungerohtes Obst 20 Sekunden Zyklus 6</p> <p>Taste 2 Großer Smoothie, Joghurt, IQF-Produkte (einzelne, schockgefrorene Produkte) 25 Sekunden Zyklus 12</p> <p>Taste 3 Granita, Mittelgroßer Milkshake 14 Sekunden Zyklus 2</p> <p>Taste 4 Ice-Cappuccino, klein 14 Sekunden Zyklus 5</p> <p>Taste 5 Großer Smoothie, Großer Smoothie, Joghurt, IQF-Produkte, Eiswürfel 40 Sekunden Zyklus 16</p> <p>Zyklus 29</p>	<p>Mehrzweck: 3-P-3</p> <p>Taste 1 Milkshake 18 Sekunden Zyklus 3</p> <p>Taste 2 Granita, Mittelgroßer Milkshake 14 Sekunden Zyklus 2</p> <p>Taste 3 Ice-Cappuccino, klein 14 Sekunden Zyklus 5</p> <p>Taste 4 Ice-Cappuccino, klein 14 Sekunden Zyklus 5</p> <p>Taste 5 Großer Smoothie, Großer Smoothie, Joghurt, IQF-Produkte (einzelne, schockgefrorene Produkte) 25 Sekunden Zyklus 12</p> <p>Zyklus 29</p>

MKT-003 Rev. 03 08/05

ZYKLUS-TABELLE: 30 vorprogrammierte Zyklen

Light/Leicht - kleine Menge, nicht-gefroren (12 oz/350 ml)	Medium/Mittel - mittlere Menge, wenig Eiswürfel (18 oz/532 ml)	Heavy/Schwer - große Menge, gefrorenes Obst und Eiswürfel (24 oz/710 ml)
<p>1. Code 11 2. Code 12 3. Code 13 12 Sekunden 14 Sekunden 18 Sekunden</p> <p>4. Code 14 5. Code 15 18 Sekunden 14 Sekunden 20 Sekunden</p>	<p>7. Code 21 8. Code 22 9. Code 23 19 Sekunden 20 Sekunden 7 Sekunden</p> <p>10. Code 24 11. Code 25 12. Code 26 23 Sekunden 23 Sekunden 25 Sekunden</p>	<p>13. Code 31 14. Code 32 15. Code 33 28 Sekunden 32 Sekunden 36 Sekunden</p> <p>16. Code 34 17. Code 35 18. Code 36 40 Sekunden 50 Sekunden 50 Sekunden Zum Beschleunigen die Taste gedrückt halten</p>
<p>Impulszyklen</p> <p>25. Code P1 26. Code P2 27. Code P3 Impuls mit Geschwindigkeit 1 Impuls mit Geschwindigkeit 2 Impuls mit Geschwindigkeit 3</p> <p>28. Code P4 29. Code P5 30. Code P6 Impuls mit Geschwindigkeit 5 Impuls mit Geschwindigkeit 7 Impuls mit Geschwindigkeit 9</p>	<p>19. Code 51 20. Code 52 21. Code 53 Geschwindigkeit 1 Geschwindigkeit 2 Geschwindigkeit 3</p> <p>22. Code 54 23. Code 55 24. Code 56 Geschwindigkeit 5 Geschwindigkeit 7 Geschwindigkeit 9</p>	<p>50 Sekunden-Zyklus - Konstante Geschwindigkeit</p>